

Наша программа поставок



artos Vertriebsgesellschaft KG | Vor dem Schloß 27 | D-55234 Bechtolsheim | Телефон: +49 6733 9499227 | Факс: +49 6733 929631

метод оцинкования стальных изделий в соответствии с DIN EN ISO 1461

Тип кольев	Колья для рядовой посадки Terroir		Колья для рядовой посадки PiquetPlus		Колья для рядовой посадки C 40			Колья для рядовой посадки C 50			Колья для рядовой посадки C 60		
	1,60	2,10	1,60	2,10	1,60	1,90	2,10	1,60	1,90	2,10	1,60	1,90	2,10
Толщина материала в мм													
Длина столба в мм													
1400	ST 500	ST 500	ST 500	ST 500	ST 500								
1500	ST 500	ST 500	ST 500	ST 500	ST 500								
1600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600		ST 600					
1700	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600					
1800	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600				
1900		ST 600		ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600				
2000		ST 600		ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600		
2100					ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600		
2200					ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600
2300					ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 600
2400						ST 650	ST 650	ST 650	ST 650	ST 650	ST 650	ST 650	ST 650
2500							ST 700	ST 700	ST 700	ST 700	ST 700	ST 700	ST 700
2600								ST 750	ST 750	ST 750	ST 750	ST 750	ST 750
2700								ST 800	ST 800	ST 800	ST 800	ST 800	ST 800
3000									ST 900	ST 900		ST 900	ST 900
3250													ST 1000

ST = Рекомендованная глубина посадки ST в мм

Тип кольев	Колья для рядовой посадки D 65				Колья для рядовой посадки ECO 45	Колья для рядовой посадки ECO 50	Колья для рядовой посадки ECO 55	Колья для рядовой посадки ECO 60	Колья для рядовой посадки EP1/EP2			Колья для рядовой посадки C 60	
	1,30	1,60	1,90	2,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,90	2,10	1,90	2,10
Длина столба в мм													
1400	ST 500				ST 500								
1500	ST 500				ST 500								
1600	ST 600				ST 600	ST 600							
1700	ST 600				ST 600	ST 600							
1800	ST 600	ST 600			ST 600	ST 600	ST 600						
1900	ST 600	ST 600			ST 600	ST 600	ST 600						
2000	ST 600	ST 600			ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 800				
2100	ST 600	ST 600	ST 600		ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 800	ST 800			
2200	ST 600	ST 600	ST 600		ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 800	ST 800		ST 800	
2300	ST 600	ST 600	ST 600		ST 600	ST 600	ST 600	ST 600	ST 900	ST 900	ST 900	ST 900	ST 900
2400		ST 650	ST 650	ST 650		ST 650	ST 650	ST 650	ST 900	ST 900	ST 900	ST 900	ST 900
2500		ST 700	ST 700	ST 700		ST 700	ST 700	ST 700	ST 900	ST 900	ST 900	ST 900	ST 900
2600		ST 750	ST 750	ST 750			ST 750	ST 750	ST 950	ST 950	ST 950	ST 950	ST 950
2700		ST 800	ST 800	ST 800			ST 800	ST 800	ST 950	ST 950	ST 950	ST 950	ST 950
3000			ST 900	ST 900				ST 900		ST 950	ST 950	ST 950	ST 950
3250				ST 1000								ST 1000	ST 1000

